

## НЕИСПРАВНОСТИ/МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ

УСТРОЙСТВО	Артикул	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	ВСЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ	ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ПРОВЕРИТЬ: - ПРОВОД ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ - МОЩНОСТЬ СЕТИ - НАЛИЧИЕ ТОКА	
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	ВСЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ	ЩЕТКИ ДВИГАТЕЛЯ	ПРОВЕРИТЬ: - СОСТОЯНИЕ ЩЕТОК - ЗАМЕНИТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ НЕ ОСНАЩЕНА ЩЕТКАМИ
СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	ВСЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК	ВЫХОДИТ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ	НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА	ЗАМЕНИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ВИДЕО НА ВЕБ-САЙТЕ
СУШИЛКА ДЛЯ РУК С КНОПКОЙ	AA15* AA91* AA93*	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: КОРОТКАЯ/ДЛИННАЯ	НАРУШЕНА НАСТРОЙКА РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА	НАСТРОИТЬ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ	ВИДЕО НА ВЕБ-САЙТЕ
СУШИЛКА ДЛЯ РУК С КНОПКОЙ	AA15* AA91* AA93*	НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ ТАЙМЕР	НЕИСПРАВНОСТЬ ТАЙМЕРА	ЗАМЕНИТЬ ТАЙМЕР	ВИДЕО НА ВЕБ-САЙТЕ
СЕНСОРНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК	AA14* AA16* AA92* AA94* AA18* AA19*	- ВКЛЮЧАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО - НУЖНО ДЕРЖАТЬ РУКИ ОЧЕНЬ БЛИЗКО	- ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКНА ДАТЧИКА - НАРУШЕНА НАСТРОЙКА ПОТЕНЦИОМЕТРА	- ОЧИСТИТЬ ОКНО ДАТЧИКА - НАСТРОИТЬ ПОТЕНЦИОМЕТР	ВИДЕО НА ВЕБ-САЙТЕ
СЕНСОРНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК	AA14* AA16* AA92* AA94* AA18* AA19*	НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ	НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ	ПРОВЕРИТЬ: - СОСТОЯНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ - ЗАМЕНИТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	
СУШИЛКА ДЛЯ РУК AVE	AA18* AA19*	ВЫХОДИТ МАЛО ВОЗДУХА	ФИЛЬТР ЗАГРЯЗНЕН/ЗАСОРЕН	- ОЧИСТИТЬ ФИЛЬТР - ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	ВИДЕО НА ВЕБ-САЙТЕ
СУШИЛКА ДЛЯ РУК JET SMART	AA24*	СВЕТОВОЙ СИГНАЛ В ВИДЕ ТРЕУГОЛЬНИКА	РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕН	ОПОРОЖНИТЬ РЕЗЕРВУАР	ВИДЕО НА ВЕБ-САЙТЕ
СУШИЛКА ДЛЯ РУК JET TIFON	AA25*	СООБЩЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ № 2	НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ИСПАРЕНИЯ	ОБРАТИТЬСЯ В ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	ВИДЕО НА ВЕБ-САЙТЕ
СУШИЛКА ДЛЯ РУК МОДЕЛИ JET	AA24* AA25*	СООБЩЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ № 1 ВЫХОДИТ МАЛО ВОЗДУХА	ФИЛЬТР НЕРА ЗАГРЯЗНЕН/ЗАСОРЕН	ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР	ВИДЕО НА ВЕБ-САЙТЕ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОС	AB60* AB65* AB66*	- НАГРЕВАЕТСЯ - ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ	ФИЛЬТР ЗАГРЯЗНЕН/ЗАСОРЕН	- СНЯТЬ РЕШЕТКУ - ОЧИСТИТЬ ФИЛЬТР	ВИДЕО НА ВЕБ-САЙТЕ
НАЛИВНЫЕ ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА	ВСЕ ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА	КАПАЕТ МЫЛО	- ЗАГРЯЗНЕНИЕ КЛАПАНА - НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ	ЗАМЕНИТЬ КЛАПАН	
СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА	AC91*	МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТОИНДИКАТОР	БАТАРЕЙКИ РАЗРЯЖЕНЫ	ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ	
СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА	AC91*	НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ	НЕИСПРАВНОСТЬ МЕХАНИЗМА ИЗ-ЗА БЛОКИРОВКИ КЛАПАНА	ЗАМЕНИТЬ МЕХАНИЗМ	
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ	AG17* AG18* AG19*	НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СИНИЙ СВЕТОДИОД	НЕ ЗАВЕРШЕН ПРЕДЫДУЩИЙ ЦИКЛ	ПЕРЕЗАПУСТИТЬ УСТРОЙСТВО	
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ	AG17* AG18* AG19*	- НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ - МЕДЛЕННАЯ ВЫДАЧА ПОЛОТЕНЕЦ	БАТАРЕЙКИ РАЗРЯЖЕНЫ	ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ	
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ	AG17* AG18* AG19*	- ВКЛЮЧАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО - НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ	ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКНА ДАТЧИКА	ОЧИСТИТЬ ОКНО ДАТЧИКА	
ДИСПЕНСЕР С АВТООТРЫВОМ	AG56* AG57* AG58* AG59*	НЕ НАРЕЗАЕТСЯ БУМАГА	БУМАГА НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ AG5***00	УСТАНОВИТЬ ПРУЖИНЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К МОДЕЛИ AG5****M0	
ЛОВУШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ	AJ60*	НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ	ПЛОХОЙ КОНТАКТ ЛАМП-ТРУБОК	ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЛАМПЫ-ТРУБКИ	