

INCIDENTS / ACTIONS

APPAREIL	RÉFÉRENCE	INCIDENCE	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION	REMARQUES
SÈCHE-MAINS	TOUS LES SÈCHE-MAINS	EN PANNE	DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE	VÉRIFIER : - CÂBLE CONNNECTÉ - PUISSANCE D'INSTALLATION - ARRIVÉE DE COURANT	
SÈCHE-MAINS	TOUS LES SÈCHE-MAINS	EN PANNE	BALAIS MOTEUR	VÉRIFIER : - ÉTAT DES BALAIS -CHANGER, LE CAS ÉCHÉANT	MODÈLE STANDARD, NE DISPOSE PAS DE BALAIS
SÈCHE-MAINS	TOUS LES SÈCHE-MAINS	DISTRIBUE DE L'AIR FROID	RÉSISTANCE EN PANNE	CHANGER LA RÉSISTANCE	VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET
SÈCHE-MAINS POUSSOIR	AA15* AA91* AA93*	DURÉE DE FONCTIONNEMENT : COURTE / LONGUE	VIS DE RÉGLAGE DÉVISSÉE	VISSER LA VISSÉ DE RÉGLAGE	VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET
SÈCHE-MAINS POUSSOIR	AA15* AA91* AA93*	LA MINUTERIE NE MARCHE PAS	LA MINUTERIE EST EN PANNE	SUBSTITUER LA MINUTERIE	VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET
SÈCHE-MAINS OPTIQUE	AA14* AA16* AA92* AA94* AA18* AA19*	- MISE EN MARCHÉ TOUT SEUL - BESOIN DE TROP RAPPROCHER LES MAINS	- VISEUR SALE - POTENTIOMÈTRE DÉRÉGLÉ	- NETTOYER LE VISEUR - RÉGLER LE POTENTIOMÈTRE	VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET
SÈCHE-MAINS OPTIQUE	AA14* AA16* AA92* AA94* AA18* AA19*	EN PANNE	CIRCUIT EN PANNE	VÉRIFIER : - L'ÉTAT DU CIRCUIT - LE CHANGER, LE CAS ÉCHÉANT	
SÈCHE-MAINS ULTRA RAPIDE AVE	AA18* AA19*	NE DISTRIBUE PAS ASSEZ D'AIR	FILTRE SALE / SATURÉ	- NETTOYER LE FILTRE - CHANGER LE FILTRE, LE CAS ÉCHÉANT	VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET
SÈCHE-MAINS JET SMART	AA24*	VOYANT TRIANGLE LUMINEUX	RÉSERVOIR PLEIN	VIDER LE RÉSERVOIR	VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET
SÈCHE-MAINS JET TIFÓN	AA25*	ALARME N°2	SYSTÈME D'ÉVAPORATION EN PANNE	PRÉVENIR LE SERVICE TECHNIQUE	VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET
SÈCHE-MAINS MODÈLE JET	AA24* AA25*	ALARME N°1 NE DISTRIBUE PAS ASSEZ D'AIR	FILTRE HEPA SALE / SATURÉ	CHANGER LE FILTRE	VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET
SÈCHE-CHEVEUX	AB60* AB65* AB66*	- SE RÉCHAUFFE - S'ARRÊTE	FILTRE SALE / SATURÉ	- DÉMONTER LA GRILLE - NETTOYER LE FILTRE	VIDEO SUR NOTRE SITE INTERNET
DISTRIBUTEURS SAVON REMPLISSABLES	TOUS LES DISTRIBUTEURS SAVON REMPLISSABLES	FUIT	- VANNE SALE - NE FERME PAS CORRECTEMENT	SUBSTITUER LA VANNE	
DISTRIBUTEUR SAVON OPTIQUE	AC91*	LUMIÈRE ROUGE CLIGNOTANTE	PILES USÉES	CHANGER LES PILES	
DISTRIBUTEUR SAVON OPTIQUE	AC91*	NE MARCHE PAS	MÉCANISME EN PANNE PAR BLOCAGE DE LA VANNE	CHANGER LE MÉCANISME	
DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES AUTOMATIQUE	AG17* AG18* AG19*	LE LED BLEU NE S'ALLUME PAS	LE CYCLE ANTÉRIEUR N'EST PAS FINI	RÉINITIALISER L'APPAREIL	
DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES AUTOMATIQUE	AG17* AG18* AG19*	- NE MARCHE PAS - DISTRIBUE LENTEMENT	PILES USÉES	CHANGER LES PILES	
DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES AUTOMATIQUE	AG17* AG18* AG19*	- MISE EN MARCHÉ TOUT SEUL - NE SE MET PAS EN MARCHÉ	VISEUR CAPTEUR SALE	NETTOYER LE VISEUR	
DISTRIBUTEUR AUTO-COUPANT	AG56* AG57* AG58* AG59*	NE COUPE PAS LE PAPIER	PAPIER INAPPROPRIÉ POUR MODÈLE STANDARD AG5***00	AJOUTER DES RESSORTS POUR CHANGER AU MODÈLE AG5***M0	
GRILLE DESTRUCTRICE D'INSECTES	AJ60*	NE S'ALLUME PAS	MAUVAIS CONTACT DES TUYAUX	RÉGLER LES TUYAUX	